

C+walkS利用方法

- ①予約画面にて発行されたQRコードをキーボックスにかざしてください。



- ②キーボックスを開けて鍵を受け取ってください。

※該当の鍵の番号が点灯しています。



- ③C+walkSの電源を入れてください。

※電源ボタンを1秒間長押しします。
電源ボタンはC+walkS本体の真ん中にあります。



- ④電源が入ったら、鍵をかざしてください。

※「C+」マークの鍵を本体に数秒間くっつけてください。



- ⑤スピードを設定してください。

※1~6 k m/h まで設定可能です。



C+walkS利用方法

⑥アクセルレバーを押すと進みます。

離すとスピードが落ちます。

※レバーはどちらか片方でOK！



バックをしたい時は、オレンジのボタンを押し続けてください。



これでご利用方法の説明は終了です。
注意事項もお読みいただき、
体験をお楽しみください！

C+walkS注意事項

鍵はなくさないよう
付属のリストバンドで
腕に付けて携帯してください。



スマートフォンホルダーにある
QRコードから
ガイドアプリをお楽しみください。
スマートフォンは付属のホルダーに
必ず設置し、手に持ったの運転は
危険の為、ご遠慮ください。



荷物は座席下の荷物置き
スペースがございますので
そちらをご利用ください。



ガイドマップでは自車の位置が
GPSで表示されますが、
走行ルート以外では指定エリア外です。
という表示が出ます。指定エリア以外での
走行はご遠慮ください。

